

Résine transparente pour revêtements



RÉSINE TRANSPARENTE POU REVÊTEMENTS

Description et Dosage

Composant A - 0,550 kg.

Composant B - 0,330 kg.

Il faut mélanger les composants A et B avec les proportions ci-dessus indiquées, il est préférable de réaliser ce mélange à l'aide d'un moyen mécanique (bétonnière).

On rajoute à ce mélange 25 kg du graviers décoratifs de votre choix, il est important que tout le gravier décoratif soit totalement imprégné du mélange. Après cette opération, il faut laisser égoutter pendant quelques minutes pour éliminer l'éventuel excès de résine.

Ce résultat s'applique sur la surface à travailler tout en l'aplanissant avec une règle ou autre qui doit être imprégnée de gazoil.

Le temps de réaction sera entre 8-14 heures pour le séchage de la partie superficielle (extérieur) et de 18 -28 heures pour la totalité. Cette résultat dépendra de la température ambiante et de la grosseur de la couche.

Il est important que les graviers décoratifs soient propres, sans restes de terre, poussière ou autres impuretés, et dont l'humidité doit être inférieure à 1%.

